
well06
well12
well16
well07
well08
well11
well15
well14
well03
well13
well04
well10
well02
well05
well09
well01
MW-6
881.5
SW-3
SW2-3
883.2
DP-6
MW-5
DP-7
GW2
GW3-6
GW3-4
DP-5
GW3-2
GW3-1
DP-8
MW-3
DP-4
GW3-5
DP-11
GW2-6
GW3-3
GW2-4
GW2-9
SW-2
SW1
SW2-2
MW-4
GW4
GW2
DP-10
DP-9
GW2-3
GW6
GW5
GW3
DP-3
MW-2
GW2-2
GW1
GW2-1
MW-1
890